



CLAWVAC B

粗真空的爪式標竿

CLAWVAC 產品系列的獨特產品功能可為粗真空產業提供絕佳的優勢。幫浦的設計使其非常堅固，特別適用於包括處理微粒和蒸氣污染氣體等具有挑戰性的應用。因此，使用者將會體驗到其操作堅固耐用低故障率，且可輕鬆節省成本。



隨時可應對最嚴苛的應用環境

- 內建耐腐蝕性
- 可徹底清潔
- 隔離的齒輪箱設計可避免製程受到機油汙染
- 冷卻式設計，保證達到最高的作業時間



更長的作業時間

- 不會磨損的幫浦腔體
- 耐用可靠的元件，使用壽命更長
- 延長維修間隔：
 - 換油間隔時間達 20,000 小時
 - 全面檢修時間延長為 48,000 小時



可徹底清潔

使用者可以完全且輕鬆地接觸到所有介質接觸的表面。無需重設齒輪定時，即可拆卸外殼與爪。大尺寸消音器可稍微降低音量，並使冷凝水透過排放口排放。

透過以下方式，為嚴苛的應用提供高性能：

- 抗腐蝕不鏽鋼爪
- 耐高水蒸氣或水滴
- 耐腐蝕的塗層幫浦腔體
- 排水消音器



CLAWVAC B 粗真空的爪式標竿

創新的產品功能



效能出色

- 同級最佳效能
- 在任何進氣壓力下持續運作
- 低耗電

絕佳的清潔效果

- 方便沖洗以清潔幫浦內部，甚至可移除軟層
- 快速輕鬆的沖洗程序

FC 就緒可用的

- 與變頻器和 **VAControl™** 的設點控制相容

技術資料

		CP 300 B
幫浦抽氣速度 (50/60 Hz)	m ³ /小時	300/347
極限真空		140/105
容許環境溫度範圍	°C / °F	0 - 40 / 32 - 104
操作範圍	Hz	20 - 60
噪音等級 ¹⁾ (50/60 Hz)	dB (A)	72/75
馬達功率 (50/60 Hz)	kW	6.2/ 7.5
重量	公斤	304
尺寸	mm	1036 x 501 x 614
連線	入口 出口	G 2" 或 NPT G 1 1/4" 或 NPT

訂購資訊 *		CP 300 B
馬達版本 (200/230/380/400/460/575V · 50/60Hz · 3PH)		10780300V01~V07
無馬達版本		10780300V21~V22

應用

- ✓ 食品加工
- ✓ 食品包裝
- ✓ 木工藝
- ✓ 除氣
- ✓ 塑膠產業
- ✓ 熱成形
- ✓ 物料輸送與吸持
- ✓ 環境工程

¹⁾ 根據 DIN EN ISO 2151

* 如需 CLAWVAC 幫浦與馬達版本完整的詳細資訊，請參閱我們的一般目錄。請瀏覽我們的網路商店 www.leyboldproducts.com



Leybold

Pioneering products. Passionately applied.