

## 真空設備和組件污染聲明 - HS1 程序

送回設備之前，如果您在設備中使用的（或生產的）物質會有危害的話，請務必警告我們。此資訊對於我們的員工和所有相關各方的安全至關重要，並將決定您的設備所採用的程序。派送設備前，請先完成聲明（HS2）後寄給我們。並須知這份聲明文僅供內部使用，與當地、國內或國際交通運輸安全或環保要求無關。身為提供出貨設備的人員，您有責任確保遵守適用法律。

設備狀況	說明
未受污染的設備	設備沒有使用過或只使用過非危害的物質。設備可能已測試過，但未連接任何製程或生產設備，並且只暴露在氮氣、氬氣或空氣中。
受污染的設備	根據聯合國化學品全球分類與標示調和制度（GHS）、歐盟第（EC）第 1272/2008號化學物質和混合物分類、標示與包裝（CLP）法規或美國職業安全健康法規（29CFR1910.1200，危害通識）規定，設備已和任何歸類為有害的物質搭配使用。
設備被放射性物質、生物/傳染性物質、水銀（汞）、多氯聯苯(PCBs)、戴奧辛(dioxins)或三氮化納(NaN3)汙染過	在您送回設備之前，請務必對設備進行去污染程序。您必須將去污染證明（例如分析證明）和聲明書（HS2）一起提供給我們。請電洽您的聯絡人尋求建議。

程序	詳細說明
取得送回授權編號	請聯絡我們索取這個編號。
請完成吸塵器與零組件污染宣告（HS2）	真空設備的維修及(或)服務只能在提供準確完整的聲明書後進行。未完成者將導致延遲。
您的設備受污染了嗎？	您必須聯繫您的運輸商，以確保您根據適用的受污染/危險材料運輸法律對危險進行正確分類、標示、清單和運輸設備。作為提供運輸設備的人，您有責任確保遵守適用的法律。 被某些有害物質（例如半導體副產品）污染的設備可能不適合空運 - 請聯繫您的運輸商以獲取建議。
移除所有有害氣體痕跡	請用惰性氣體處理將返回給我們的設備和任何附件。如果可能的情況下，請排出設備及其附件中的所有液體和潤滑劑。
密封所有設備的出入口(包括連接附件的部位)。	請使用盲板法蘭處理受污染的設備 請使用大尺寸膠帶處理未受污染的產品
請將設備密封在厚的聚乙烯/聚乙烯袋或薄片。	
您的設備是大尺寸嗎？	將設備及其配件固定在安全棧板上
您的設備是小尺寸嗎？	請裝在強度適合的盒子中
將有簽名的聲明（HS2）正本掃描並通過 電子郵件發送或郵寄給我們。	聲明必須在設備之前到達，並且必須簽名。
將聲明（HS2）副本給運輸業者。	如果設備受到污染，請務必告知運輸業者。
將聲明（HS2）正本放在透明的防風雨袋中並附在設備包裝的外面。	將聲明正本密封在合適的信封中。
將您的送回授權編號清楚地寫在信封外側或設備包裝外側。	