



CLAWVAC B

러프 진공의 클로 벤치마크

CLAWVAC 제품군의 고유한 제품 기능은 클로 진공 산업에 큰 이점을 제공합니다. 이 펌프는 입자와 증기로 오염된 가스가 쉽게 노출되는 까다로운 응용 분야에 특히 뛰어난 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 따라서 사용자는 고장 없이 비용을 절감하는 작동을 경험할 수 있습니다.



가장 까다로운 응용 분야 지원

- 내장 부식 저항
- 완전 세척 가능
- 분리된 기어박스 설계로 공정의 오일 오염 방지
- 장기간 가동을 보장하는 냉각 처리 및 설계



가동 시간 연장

- 마모 없는 펌프 챔버
- 내구성이 뛰어나고 믿을 수 있는 구성품 사용으로 수명 연장
- 긴 서비스 간격:
 - 20,000시간의 오일 교체 주기
 - 48,000시간으로 늘어난 주요 점검 주기



완전 세척 가능

사용자는 모든 접촉면에 쉽고 빠르게 접근할 수 있습니다. 기어 타이밍을 재설정할 필요 없이 하우징과 클로를 분해할 수 있습니다. 펌프에 탑재된 대형 소음기는 소음 수준을 낮추고 배출 포트를 통해 응축수가 배출되도록 도와줍니다.

다음과 같은 까다로운 작업을 위한 우수한 기능:

- 내부식성 스테인리스강 클로
- 높은 수증기 또는 용수 슬러그에 대한 저항
- 코팅 및 부식 방지 펌핑 챔버
- 배수 가능한 소음기



CLAWVAC B 러프 진공 상태에서의 클로 벤치마크

혁신적인 제품 기능



우수한 성능

- 동급 최고의 성능
- 모든 흡입 압력에서 연속 작동
- 낮은 전력 소비



탁월한 청소

- 펌프 내부를 청소하고 부드러운 층도 제거하는 편리한 플러싱
- 빠르고 간편한 세척 절차

응용 분야

- ✓ 식품 가공
- ✓ 식품 포장
- ✓ 목재 작업
- ✓ 탈기
- ✓ 플라스틱 산업
- ✓ 열성형
- ✓ 자재 운반 및 고정
- ✓ 환경 공학

기술 데이터

		CP 65 B	CP 150 B	CP 300 B
펌핑 속도(50/60Hz)	m³/h	65/79	152/184	295/347
최종 진공		50		140
허용 주위 온도 범위	°C / °F	0 - 40 / 32 - 104		
작동 범위	Hz	20-60	20-60	20-60
소음 레벨 ¹ (50/60Hz)	dB(A)	66/72	72/75	
모터 파워(50/60Hz)	kW	1.8/2.2	3.7/3.7	6.2/7.5
무게	kg	153	182	304
규격	mm	896 x 409 x 538	915 x 409 x 538	1043 x 508 x 631
연결	흡입구 배출구	G 1 1/4" 또는 NPT G 1 1/4" 또는 NPT		G 2" 또는 NPT G 1 1/4" 또는 NPT

주문 정보 *	CP 65 B	CP 150 B	CP 300 B
모터 버전 (200/230/380/ 400/460/575V, 50/60Hz, 3PH)	10780065V01~V07	10780150V01~V07	10780300V01~V07
모터 버전 제외	10780065V21~V22	10780150V21~V22	10780300V21~V22
IE4 400V 50Hz 3Ph	...	-	17510300V00DGN

¹ DIN EN ISO 2151에 따름

* CLAWVAC 펌프 및 모터 버전의 전체 범위에 대한 자세한 내용은 일반 카탈로그를 참조하세요.
온라인 샵 www.leyboldproducts.co.kr 을 방문하십시오.



Pioneering products. Passionately applied.